

福井光陽店
コルドリーブス使い方
ベッド展開方法



手すりを引っ張って外します



テーブル下のロックを2ヶ所外します



ここをつかんで下におろし手前に引くと解除します。



ボタンを押してロックを解除して折りたたみます



テーブルを座席の間に置きます



背もたれを外してテーブルに置きます。





背もたれを通路に置いてベッドの完成
バンクベッド



2名用のバンクベッドの完成
メインスイッチ



ロックを解除してベッドを開きます。



メインスイッチ ON で照明、冷蔵庫、水道ポンプなどが使えます。

運転席のメインスイッチ



ベッドの板を間に置きます



運転席にもメインスイッチがあります。

バッテリーチェッカー



サブバッテリーの残量を表示します。

インバータースイッチ



コンセントやテレビを使用するときに ON

インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。

インバーターでは炊飯器、湯沸かし器など W 数の高い機器は使用できません。外部電源を利用ください。

外部電源差し込み口



車内の外部電源コードを接続します。貸出時、外部電源コードが接続されている場合は外して車内に入れてください

エアコン



外部電源で連続使用。インバーターでは 4 時間程度の連続運転可能

FF ヒータースイッチ



使い始め 10 分間はダイヤルを最大にしてください。

FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。

燃料タンクの軽油が燃料です。

降雪時は外部の排気口が雪で塞がれないように注意してください

テレビ



インバーターのスイッチ ON。山間部などテレビ電波の弱い場所では番組視聴できません。

天井換気扇



レバーを引いて回し、カバーを開きます。逆回転で扇風機にもなります。

水道



メインスイッチ ON。給水タンクに水を入れて使います。

給水タンク



取り外して給水します。

空の状態では水道の蛇口を開くと水道ポンプが加熱し故障しますので、必ず水を入れて使用してください。

排水タンク



コックを開けて排水します。

ガスの使い方



元栓を押し回して開けます



レバーを押しながら回しガスを出し、点火スイッチを押して着火します。使い始めはガス管内に空気が残っているため着火しません。何度か試してください。

カートリッジ交換方法



元栓を閉じ、白いカバーを開いてカートリッジを外します。市販のガスカートリッジを購入してください
ガス警報器



ガス使用時は電源を入れてください。電源を入れたときに音が10秒間くらいしますが正常です。

電子レンジ



外部電源の利用で使えます。インバーターでは連続使用できません。

冷蔵庫



庫内にダイヤルスイッチがあります。電気消費が多いので使わないときは電源をOFFにしてください。

窓の開け方



ボタンを押しながらレバーを動かします。



閉めるときは少し開いてロックを解除します。ロックを解除せずに無理に閉めると窓が破損します。

昇降ステップ



手で引き出します。出発時は格納忘れに注意
給油口



注・・・ハンドブレーキ横の解除レバーでハンドルが
下がってもブレーキは解除できません。



給油キャップに鍵がかかっています。エンジンキーで
鍵を開けます。燃料は軽油です。返却時は 1/2 以上入
れてください。

サイドブレーキ解除方法



サイドブレーキ先端のボタンを親指で押しながら上
に引き上げます。するとブレーキが解除されハンドル
が降ります。