

レジストロ・アウル
大阪藤井寺スポット
取り扱い説明

ベッド展開方法



テーブル、支柱のポールを上には引いてはけません。



外したテーブル、ポールは運転席、助手席の裏に置けます。



ロックを解除して座席をスライドします。



ストッパーの位置までスライドします。



隙間に板を置きます。



板は運転席の後ろにあります。



背もたれを外します。



板の上に背もたれを置いてベッドの完成

テレビ



インバータースイッチ ON。カーナビの画像が映ります。

カーナビ電源切替



停車中にカーナビ使うときに ON

インバータースイッチ



インバーター利用時に ON

インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。

外部電源接続口



外部から電源を取るときに使用。

集中スイッチ



照明、水道ポンプなどのスイッチ

バッテリーモニター



サブバッテリーの残量を表示

電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

水道



水道ポンプスイッチ ON。給水タンクに水を入れてください。水を入れずに蛇口を開けると水道ポンプが故障します。

冷蔵庫



スイッチは庫内にあります。電気を消費するため冷えたら OFF にしてください。

給水、排水タンク



取り外して給水します。

天井換気扇



集中スイッチ ON 逆回転で扇風機になります。

エアコン



外部電源使用時に使えます。



エアコン使用時は裏の扉を開けてください。

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。燃料は燃料タンクのガソリンです。

ダイヤルを最大に回して5分くらいすると温風が出てきます。消すときはダイヤルを左にいっぱい回すと5分ほどで消えます。

給油の10分前にはヒーターを切ってください。