

千葉成田スポット
コルドダイナモ
取扱説明

ベッド展開方法



テーブル下のロックを解除して外します。



ロックを外したところ



足を少し引っ張ってから折りたたみます。



外したテーブルは座席の間に置きます。



シートをずらします



マットを置いてベッドの完成

外部電源接続口



運転席側側面にあります



車内にあるコードを接続

発電機



赤が ON、OFF、緑がエンジンスタート、白いボタンがチョーク

赤を ON にして緑を押すとエンジンかかります。冬期でエンジンかかりにくいときは白いボタンを押し、緑でスタートしてください。

止ときは赤を押して OFF

発電機給油口



発電機の燃料はガソリンです。右の給油口です。
返却時、発電機の燃料は満タン返してお願いします。

家庭用エアコン



外部電源、発電機で使用できます。

メインスイッチ



車内照明、水道ポンプ、換気扇使用時に ON
給水タンク



取り外して給水します。

排水タンク



レーバーを引き、コックを開けると排水できます

冷蔵庫



奥にスイッチがあります。

電子レンジ



発電機、外部電源使用時に使えます。

天井換気扇



メインスイッチ ON。逆回転するときは一旦止めてから切り替えてください。

FF ヒータースイッチ



燃料はタンクの軽油を使用しています。使い始め、10分間は最大にして使用してください。

サイドオーニング



専用の棒を引っ掛けて回すとオーニングが出てきます。



必ず足を使用し、ペグや重りで固定してください

・風が弱い場合、風があるときは使用しないでください。

・雨や雪が降っているときは使用しないでください。雨や雪がたまり、重さで破損します。

・就寝時、長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。突然風がでてきたり、雨になったりして破損します。

給油口



キャップの鍵はエンジンキーで開けます。