

福井 光陽店

TOM23 車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて外します



座席の下のワイヤーを引っ張りロックを解除します。



座席を前にスライドします。



足のつけ根のボタンを押してロックを解除し、足を折りたたみます。



座席を平らにしたところ



座席の間にテーブルを置くことができます。



他の座席も同じようにして平らにします。

バンクベッド使い方



手前に引き出します



マットを置きます。

集中スイッチ



照明、冷蔵庫、水道ポンプなどを使うときに ON。
車内の電気はサブバッテリーからとっています。
使いすぎてサブバッテリーが空になってもメインバッテリーとは別回路なのでエンジンはかかります。
外部電源使用、または走行することにより充電できます。

インバータースイッチ



コンセント、テレビ等使用するとき ON

インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。

インバーターでは炊飯器、湯沸かしポットなど W 数の高い機器は使えません。

外部電源差込口



車内にある外部電源用コードを使います。

貸出時コードが接続されている場合は外して車内に入れてください。

エアコン



外部電源で連続使用できます。インバーターでは 4 時

間程度連続運転できます。

冷蔵庫



集中スイッチ ON。電気を多く消費するので使わないときは OFF にしてください。

電子レンジ



外部電源で連続使用可能。インバーターでは短時間使用可能

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターは燃料タンクのガソリンを燃料にしている暖房です。エンジン切っても使えます。降雪時、外部の排気口が雪で塞がれないように注意

水道



集中スイッチの水道ポンプを ON にします。蛇口を伸ばせばシャワーになります。

給水タンクに水を入れて使ってください

給水、排水タンク



取り外して水を入れます。

ルーフベント



集中スイッチ ON。レバーを引いて回してカバーを開け、本体のスイッチを ON。逆回転で扇風機になります。

テレビ



インバータースイッチ ON。山間部等テレビ電波の弱い場所では番組視聴できません。

窓の開け方



ボタンを押してレバーのロックを解除します。走行中は窓を閉めてください。

窓の閉め方



上に少し上げてロックを解除して閉めます。無理に閉めると窓が破損します。

昇降ステップ



手で引き出します。出発時、格納忘れに注意。

ガソリン給油口



燃料はガソリンです。貸出時 1/2 以上入っています。1/2 以上で返却してください。