

アンソニーMilkyway号
取扱説明

ベッド展開方法



テーブルの手前を上げて外します



ロックを解除しヘッドレストを外します。



ボタンを押してロックを解除し、足を折りたたみます。



座席脇のロックを解除すると座面、背もたれが動きます。



テーブルは座席の間に置けます。



左が前後に動かすレバー。右が左右に動かすレバー



足元のレバーでロックを解除し後ろに動かします。




平にして1人分のベッドの完成。



座面を反転して背もたれを前に倒します



ベッドのままでは動かしにくいので座面を一度上げてから動かします。



座席を後ろに移動します。



足元のロックを解除し通路側にスライドします。



間にサイドマットを置いて2人分のベッド完成

後部ベッドの使い方



マットは折りたたんで図の位置に収めます。

バンクベッドの使い方



ロックを解除し板を開きます



支えの棒をはずしてマットと一緒に収納します。



上り下りははしごをご利用ください

集中スイッチ



照明、冷蔵庫、水道ポンプなどのスイッチ

冷蔵庫



集中スイッチ ON。庫内のダイヤルで温度調節します

電子レンジ



外部電源使用時使えます

エアコン



外部電源使用時使えます。

インバータースイッチ



ON でコンセントが使えます。インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。炊飯器、コーヒーメーカーなど、電力量が高い機器は使えません。携帯の充電等に使用してください。

外部電源接続



車内にある専用のコードを接続します。車内には 10m の延長コード積んでいます

水道



集中スイッチ ON。給水タンクに水を入れてください。

水がない状態で蛇口を開けると水道ポンプが焼き付きます。

FF ヒーター



左上のボタンがスイッチ ON、真ん中が OFF。吹き出し口を塞がないようにしてください。サブバッテリーの残量が少ないと着火しません。

窓の開閉方法



ボタンを押してレバーのロックを解除し窓を開けます。アクリル窓のため壊れやすいので無理な力を加えないでください。



途中でストップします。閉めるときは全開するとロックが解除され閉まります。

走行中は窓を閉めてロックをかけてください。風圧で窓が開いて落下します。

給油口



キャップに鍵がかかっているのでエンジンキーで開けます。

ハッチバック



ハッチバックはキーレスエントリーではありません。鍵で閉めてください。