

ロングトレイン
取り扱い説明

ベッド展開方法



テーブル下のロックを解除してテーブルを押し下げます。



テーブル下のレバーを握りロックを解除



テーブルをゆっくりと下げます



支えの棒を外します。



支えの棒をセットします。



背もたれをテーブルの上に置いてベッドの完成

メインスイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫など 12V の電気を使う

ときに ON

インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの 12V 電気を 100V 家庭用の電気に変える機器です。コンセントを使うときに ON。

インバーターでは 350W までしか使えません。炊飯器、電気ポットなど電力の大きい機器は外部電源をご利用ください。

外部電源接続口



外部から電源を取るとコンセントが使えます

冷蔵庫



使うときは 3ヶ所スイッチ入れます。

電気を多く使うので冷えたら電気を切ります。

水道



メインスイッチ、水道ポンプスイッチ ON
給水タンクに水を入れて使います。タンクが空の状態では水道ポンプのスイッチを入れると水道ポンプのモーターが焼き付いて故障します。

給水、排水タンク



タンクを取り外して水を入れます。

ガスコンロ



1、カートリッジの元栓を開けます。2、火力調節レバーを最大にしてガスを出します。3、点火スイッチを押して着火します。4、着火したあと火力調

節レバーで火力を調節 5、着火しない場合は 2 で少しガスを出してから着火してみてください

ガスカートリッジ



白いカバーを開いてカートリッジを交換します。
ガスカートリッジにガス元栓があります。

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターはエンジン停止しても使える暖房です。

ダイヤルを最大にして5分くらいすると温風が出てきます。

スイッチを入れてから 10 分くらいは最大にしてください。

燃料はガソリンタンクのガソリンを使っています。給油の 10 分前には運転停止してください。

テレビ



カーナビの画像が写ります。