

セレンゲティ  
八王子高倉スポット  
車両の使い方

ベッド展開方法



ボタンを押してロックを解除



足を折りたたみます



座席の間にテーブルを置きます。



背もたれを外してテーブルの上に置き、1人分のベッドができました。

メインスイッチ



照明、水道ポンプ、換気扇などを使用するとき ON

インバータースイッチ



スイッチ ON でコンセントが使えます。インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。炊飯器、ホットプレートなど電気を多く消費する家電製品は使えません。スマホの充電等にご利用ください。

## バッテリーモニター



サブバッテリーの残量を表示します。  
車内の電気はサブバッテリーからとっています。  
電気を使いすぎてサブバッテリーが空になっても  
メインバッテリーとは別なのでエンジンかかりま  
す。  
走行または外部電源から電気を取れば充電されま  
す。

## 外部電源接続口



車内にある専用のコードを接続して外部から電気  
を引くとエアコン、電子レンジ、コンセントが使  
えます。

## テレビ



テレビの後ろにあるインバーターのスイッチ ON

電波の弱い場所では番組映らない場合があります。

## FF ヒーター



FF ヒーター使用の際は、スイッチを最大（100）  
まで回してください。温風が安定し、居室内が暖  
まりましたら OFF にしてください。  
100 か 0 の操作のみのご使用をお願い致します。  
FF ヒーターは温度の調節が効きません。ダイヤル  
を途中で止めますと故障の原因になりますのでご  
注意ください。

## 水道



給水タンクに水を入れてください。水を入れずに  
蛇口を開けると水道ポンプが焼き付きます。

## 給水、排水タンク



取り外して水を入れます。

## 冷蔵庫



庫内にスイッチあります。電気を多く消費するので冷えたら OFF

## エアコン



外部電源使用時に使えます。

## 電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

## はしご



バンクベッドの上り下りに使用してください。  
登る際、テーブルやテレビなどに足をかけないで  
ください