

アミティ Mi casita  
車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて外します



足のつけ根のボタンを押してロックを解除。足を折りたたみます。



外したテーブルは座席の間に置けます。



ヘッドレストの根元をつまんでロックを解除、ヘッドレストを外します。



座席横のレバーを引いてロックを解除。背もたれを倒します。



背もたれを平らにします。



左が前後に動かすレバー。右が左右に動かすレバー

座席を横にスライドします。



座席と壁の間にシートを置きます。これで2人分のベッドが完成



座席を後ろにいっぱい下げます

### 集中スイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などのスイッチ



座席を平にします。これで1人分のベッドの完成

### インバータースイッチ



コンセント使用時に ON。インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。電子レンジ、エアコン、IH コンロなど消費電力の多い機器は使えません。



## 外部電源接続



車内にあるコードを接続。車内でコンセントが使えます。

## 給水、排水タンク



取り外して給水します。

## 冷蔵庫



集中スイッチ ON。庫内のダイヤルで温度調節します。使わないときは OFF にしてください。

## 電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

## 水道



集中スイッチ ON。給水タンクに水を入れてください。

## テレビ



集中スイッチの電源 ON。リモコンでチャンネル設定してください。

DVD を見るときは HDMI ケーブルを差し替えてください。

## エアコン



エアコン使用時は開けてください。外部電源使用時に使えます。

## FF ヒーター



左上のボタンが ON。真ん中のボタンが OFF。ダイヤルで温度調節します。

ボタンを押して10分くらいすると温風が出てきます。動作が安定したらダイヤルで温度を調節してください。

## リアクーラースイッチ



カーエアコンと連動しています。エンジン停止では使えません。

## 天井換気扇



集中スイッチ ON。逆回転で扇風機になります。

## IH コンロ



外部電源使用時に使えます。IH 用の調理器具をご用意ください

## 4WD 切り替え



4WD は 60 キロ以上スピード出さないでください。

## サイクルキャリア



手前に引いてセットします。

## 給油口



キャップはエンジンキーで開けます