

マンボウ Hideaway 号
使い方

ベッド展開方法



テーブル裏のロック 2ヶ所解除します。



つまみを下に下ろしてロック解除




足を折りたたみます。



座席の間にテーブルを置きます。



背もたれを外します。



座席の背もたれを外してテーブルの上に置きます
1人分のベッド完成



バンクベッドのマットを外します



板を置いてベッドの完成



通路に置いて 2 人分のベッド完成

バンクベッド



ベッドの板を置きます

メインスイッチ



照明、冷蔵庫などを使うときに ON
サブバッテリーから電気をとっています。電気を使いすぎてサブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。
走行するか外部電源を引くことで充電できます。

インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。電源を入れると 100V コンセントが使

えます。炊飯器、ホットプレートなど消費電力の多い機器は使えません。外部電源を使用してください。

外部電源接続



車内にあるコードを接続するとコンセント、電子レンジ等が使えます。

エアコン



外部電源、発電機使用時に使えます

テレビ



移動して地域が変わったらリモコンで地域を設定し

てください。電波の弱い場所では視聴できません。

テレビ電源



テレビ視聴時 ON

冷蔵庫



庫内のダイヤルで温度調節。電気を消費するので使わないときは OFF にしてください。

シンク



必ず給水タンクに水を入れて使用してください。水を入れずに蛇口を回すと水道ポンプが故障します

給水、排水タンク



取り外して給水します。

電子レンジ



外部電源または発電機使用で使えます。

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。スイッチを押して5分位経つと温風が出てきます。

IH コンロ



外部電源、発電機使用で使えます

発電機スイッチ



発電機使用する場合は事前にオプション申し込みしてください。

ガスコンロ



ガスコンロは使用できません。IH コンロをご利用ください

窓



レバーの丸いボタンを押すとロック解除してレバー動きます。

走行時は窓閉めてロックをかけてください。

アクリルが割れやすいので無理な力はかけないでください。

給油口



キャップは鍵がかかっています。エンジンキーで開けてください。