

コルドバンクス


奈良 大和高田スポット

取扱説明書

ベッド展開方法



テーブル裏のロックを解除します。



レバーを下にさげると解除できます。



足を引っ張り、ロックを解除して折りたたみます



テーブルを座席の間に置きます。



背もたれを外してテーブルの上に置きます



1人分のベッド完成

エアコン



サブバッテリーで連続 8 時間、外部電源で連続使用可能

外部電源差込口



付属のコードを接続し、外部から電気を引くと車内でコンセントが使えます。

メインスイッチ



車内の電気を使用の際に ON

インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。インバーターではホットプレート、炊飯器等の容量の大きな機器は使えません。外部電源をご利用ください。



運転席にもメインスイッチあります。

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。スイッチを最大に回して5分くらいすると暖かい風が出てきます。

使い始め 10 分間はダイヤルを最大にしてください。

止めるときはダイヤルを左に回してください。5分くらいで止まります

給油する 10 分前には電源を off にしてください。

リアエアコンスイッチ



カーエアコンと連動しています。走行時に使用可能

ガスコンロ



左が火力調節レバー、右が点火スイッチ
元栓を開け、火力調節レバーを押し回し、点火スイッチを押して着火します。

ガス元栓



カートリッジの上に元栓があります。
カートリッジの交換は白いカバーを開けて取り外してください。

冷蔵庫



庫内に温度調節ダイヤルがあります。

テレビ



インバータースイッチを ON にして電源を入れます。
テレビ電波の弱い場所では映りません。

チャンネルの設定は

- 1, リモコンのメニューボタン押す
- 2, テレビ画面の設定メニューで映像設定を選択
- 3, 初期設定で初めての設定を選択
- 4, はじめての設定ではいを選択
- 5, 地域のチャンネルに設定してください

テレビでカーナビの画像を映す場合

- 1, リモコンの入力切替を押す
- 2, HDMI1 を選択

任天堂クラシックを写す場合

- 1, リモコンの入力切替を押す
- 2, HDMI2 を選択

トイレ



ボタンを押すと洗浄水が出ます。



レバーを引くと弁が開きます。

トイレ使用方法

- 1, 使用前にボタンを押して洗浄水を流します


2, 使用後、弁を開け、洗浄水を流します。

3, 利用後は弁を閉じます。

トイレタンク



黄色のレバーを握り引き出すとタンクが外せます。



キャップを開け、大便器等に排出します。

水道



給水タンクに水を入れます。メインスイッチ ON
で蛇口を回すと水が出てきます。

給水タンク



取り外して給水します。

給油口



キャップは鍵がかかっています。エンジンキーで開けます。燃料は軽油です。

排水タンク



キャップを開け、コックを引くと排水できます。

タイヤ空気圧モニター



タイヤの高気圧を表示します。