

クレソンエボライト
大分中津ステーション
車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて外します



足の付根のボタンを押してロックを解除、足を折りたたみます。



テーブルを座席の間に置きます



背もたれを少し上げて外します。



金具でテーブルを傷つけないように布で保護します



外した背もたれはテーブルの上に置きます。
これで1人分のベッドが完成しました。

メインスイッチ



車内の照明や水道ポンプなどを使用する際に ON 電気はサブバッテリーからとっています。使いすぎて空になってもエンジンはかかります。

インバータースイッチ



コンセント、エアコン使用時に ON。
インバーターはサブバッテリーの電気を 100V に変換する機器です。

外部電源差込口



電源コードは車両に積載しています。

スイッチ類




照明、水道ポンプ、換気扇などのスイッチ
最初にメインスイッチを入れてください

テレビ



山間部など電波の弱い場所では番組映りません

アンテナスイッチ



テレビ視聴時に ON

エアコン



外部電源使用時に使えます。
走行中はインバーターのスイッチ ON

FF ヒーター



ダイヤルを回すとスイッチ ON。5 分くらいで温風が出てきます。
ダイヤルを左に回すと OFF
給油する 10 分前にはスイッチ切ってください。

電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

水道



給水タンクに水を入れてください。
水道ポンプスイッチ ON。ハンドルを回すと水が出ます。
蛇口を伸ばすとシャワーになります。

給水、排水タンク



取り外して水を入れます。

冷蔵庫



ダイヤルを回して ON

窓



ボタンを押してロックを解除。レバー操作できます。
走行中は必ずロックをかけてください。
ロックをしないと窓が落下するおそれがあります。



ノブを回して開けた状態に固定できます。

給油口



キャンプに鍵がかかっています。エンジンキーで開きます。
燃料は軽油です。