


マッシュ・タイプ A  
東名綾瀬スマート IC ステーション  
車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて外します



足を折りたたみます



少し上げて外します。



金具を横のシートでキズがつかないように保護します。



足を起こします



座席の間に置きます



ヘッドレストを外します



1人分のベッド完成



レバーを引いてロックを解除し、座面を反転します

メインスイッチ



車内の電気を使用する際に ON



背もたれを前に倒します

スイッチ類



メインスイッチを ON にして使えます。  
照明、水道ポンプ、冷蔵庫等のスイッチ

でコンセントや電子レンジが使えます。

### コンセント



左が外部電源用、右がインバーター用



この中に電源コード入っています。

### インバータースイッチ



スイッチ ON でコンセントが使えます。

インバーターは 12V サブバッテリーを 100V に変換する機器です。炊飯器やホットプレートなど W 数の高い機器は使えません。

### 充電器スリープスイッチ



就寝時に充電器がうるさい場合はボタンを押すと OFF になります。

### 外部電源接続



オートキャンプ場などで外部から電気を取ると車内

### 外灯スイッチ



## 冷蔵庫



メインスイッチとスイッチパネルを ON。  
ダイヤルを回すと電源入ります。  
電気を多く消費するので使わないときは OFF

## リアクーラースイッチ



カーエアコンのクーラーと連動しています。  
エンジン始動時に使えます。

## 12V用エアコン



エンジン停止していてもクーラー使えます。


サブバッテリーが空になると停止します。

## FF ヒーター



上のボタンが ON。真ん中のボタンが OFF。  
エンジンを切っても使えます。  
燃料はガソリンタンクのガソリンです。

## テレビ



テレビ電波の弱い場所では番組視聴できません。  
WiFi 使用でネット TV が見れます。

## 電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

## 水道



メインスイッチ、スイッチパネル ON。  
給水タンクに水を入れて使用してください。

## 給水、排水タンク



取り外して給水、排水します。

## ETC 車載器



ETC カードを読み込めないときは裏、表、上、下を入れ替えてください

## サイドオーニング



2 段ベッド下にある棒を差し込んで回すとオーニングが出てきます。



矢印の向きにずらすと足を取りだせます。



足を伸ばしてレバーでロックします。



足はペグで固定してください。

オーニングは風に弱いため、風があるときは使用しないでください。

雨や雪がたまと重さで破損するので雨天、降雪時は使用しないでください。

就寝時や長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。突然の風や雨で破損します。

#### 給油口



給油口は鍵がかかっているのでエンジンキーで開けてください